

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy wałek malarski Mikrofaza szer. 25 cm, wys. runa 8 mm, z rączką 2K

Model:

0112-614825

EAN:

5905061077655

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Wałek malarski Hardy Mikrofaza z rączką 2K, o szerokości 25 cm i wysokości runa 8 mm, jest przeznaczony do malowania drewna przy użyciu takich środków jak bejce, lakierobejce, lakiery, lazury, impregnaty i inne środki ochrony drewna. Wałek stosuje się do malowania ogrodzeń drewnianych, altanek, desek tarasowych, mebli ogrodowych i elementów stolarki budowlanej.

Runo o wysokości 8 mm zapewnia gładkie wykończenie malowanej powierzchni.

Mikrofaza to poszycie z ciągłego włókna nylonowo-poliestrowego. Dobrze oddaje farbę i umożliwia precyzyjne pokrycie drewna.

Wałek jest wyposażony w **DuoSystem** - system dwóch łożysk, dzięki którym wałek dobrze się prowadzi i nie zacina, a tym samym pozwala uniknąć zacieków. Zastosowanie dwóch łożysk powoduje lepszy docisk na krawędziach i zapewnia jednolite krycie na całej szerokości wałka.

Szerokość wałka 25 cm zapewnia wydajną pracę.

Ergonomiczna, dwukomponentowa rączka ma uchwyt z tworzywa połączonego w wysokiej jakości gumą. Uchwyt jest specjalnie wyprofilowany, a dzięki warstwie gumy nie wyslizguje się z dłoni podczas malowania. Solidne wykonanie sprawia że rączka jest bardzo trwała, można jej używać wielokrotnie. Rączka pasuje do wszystkich typów kijów teleskopowych Hardy z mocowaniem "na wcisk".



2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

0.361 kg

Średnica drutu montażowego:

8 mm

Szerokość montażowa:

25 cm

Średnica wałka:

48 mm

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

lakiery, lazury, lakierobejce, impregnaty do drewna, bejce

Zastosowanie:

malowanie drewna

System mocowania wałka:

europejski

Rodzaj poszycia:

mikrofibra





3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Aplikacja bejc i lazurów na drewno.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko kontaktu z bejcą, która może drażnić skórę.
- Możliwość zachlapania oczu.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z bejcą i lazurem.
- Podczas pracy stosuj środki ochrony osobistej wskazane przez producenta lazuru/bejcy.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Upewnij się, że wałek jest odpowiedni do rodzaju lazuru/bejcy.
- Nanieś warstwę lazuru/bejcy równomiernie, prowadząc wałek wzdłuż powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek z resztek lazuru/bejcy środkiem wskazanym przez producenta.
- Suszyć i przechowywać w suchym miejscu.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.



7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

